

エアーリベッター GP101&102K

取扱説明書

● ご使用になる前に・・・

使用するリベットサイズに合ったノーズピースとジョウ及びジョウケース、ジョウプッシャーに交換して下さい。 サイズが合わない時は、リベットのカシメやリベットシャフトの切断が出来ません。 必ずサイズに合うものに交換して下さい。

GP101 は出荷時、4mm 以上のリベット用のジョウ及びジョウケース、ジョウプッシャーがセットされています。

GP101で4mm以下のリベットをご使用の際は、付属パーツの

Item NO, 03A ジョウケース (2.4~4.0mm) 用

Item NO, 0.4A ジョウ (2.4~4.0mm) 用

Item NO, 05A ジョウプッシャー (2.4~4.0mm) 用

に付け替えて1D~1Fのノーズピースをご使用のサイズに合わせて付け替えてご使用下さい。

(Item NO に付きましては、別紙パーツリストをご参考にしてください)

※ GP102K の場合ノーズピースのみ交換となります。(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)

● リベッティング作業時の使用方法

エアーコンプレッサーからのエアーを使用して下さい。使用空気圧は6~8 kg /c ㎡の範囲で使用して下さい。 高すぎたり低すぎたりすると、各部の破損、及びリベットシャフトの切断が出来ない場合があります。 ノーズピースにリベットのシャフトを差込みレバーを引くとリベットのカシメができます。 リベットのカシメが終わりましたら、リベットを傾け前または、後ろから切断したシャフトを排出して下さい。

ジョウ交換時及びメンテナンス後にジョーケースの全長調整をして下さい。

例:GP102K の場合

71 m/m

04 Jaws 03 Jaws Case

54 Spanner Gauge

GP102K ジョウケースの全長調整

リベッター本体よりジョウケース先端までの長さを

71mm までにして下さい。

右図のように、

付属品の54番 スパナゲージで

サイズの確認ができます。

GP101 ジョウケースの全長調整

リベッター本体よりジョウケース先端までの長さを


74mm までにして下さい。

GP101はジョウ、ジョウケース、ジョウプッシャーが2種類あります。

使用するリベットに応じて上記3点を交換して下さい。

目安としてリベット径4mm以下は03A、04A、05Aに交換して下さい。

それ以上のサイズは03、04、05に交換して下さい。(パーツリストをご参照下さい)



リベットをつかまない場合は、ジョウのサイズ違い、ジョウの歯部の目詰まり、磨耗等が考えられます。 リベッティング作業を長時間行いますと、シャフトの切粉等でジョウ歯部の目詰まりが生じたり、ジョウの円滑性が

それでもリベットをひかない場合は、付属工具でアジャスターの調整をして下さい。

<全長調整方法>

ジョウケースのナット①②を緩めて位置を変更して、No.02 ノーズハウジングを取り付けると、ジョウの開き幅が変わります。

A側にずらすとジョウの開き幅が小さくなります。

損なわれますので随時メンテナンスを行って下さい。

B側にずらすとジョウの開き幅が大きくなります。

調整は、2~3mmずつ調整して作動確認して下さい。

<ジョウ交換方法>

ジョウケースのナット②③を緩めてジョウを取り出します。

新しいジョウと交換して、ジョウ背部に潤滑オイルを注入してから組みつけて下さい。

< 作動油の捕給・入れ換え >


この作業を行う時は、必ずフレームヘッド部(プラグパーツ、 0リング)を本体から取り外します。

先端のノーズピースを取り外します。

付属のパーツ NO.49 のボルトを先端に挿入して下さい。

オイル入り口からの補給をして下さい。

作動油補給の時期に付きましては、ピストンのストロークが 1 mm 以上減少した時に行って下さい。



輸入販売元 有限会社ラグナ 山口県周南市大字久米 3076-3 TEL 0834-36-1300 FAX 0834-36-0550